



Gebrauchsanweisung

DELOCK[®]
we move the world

USB 2.0 CardReader 34 in 1



Produkt-Nr.: 91629

Beschreibungs-Nr.: 91629-b

www.delock.com



Kurzbeschreibung

Mit diesem DeLock CardReader können Sie an Ihrem Notebook oder PC über den USB Port die verschiedenen Speicherkarten lesen. Sie können damit 34 verschiedene Speicherkarten lesen und beschreiben.

Technische Daten

- USB 2.0 Spezifikation Revision 2.0
- Datentransferraten bis zu 480 Mbps
- Hot Swap, Plug & Play
- für Windows 98/98SE/ME/2000/XP,
Mac OS 8.6x und höher, Linux OS 2.4.x und höher

• Unterstützt folgende Speicherkarten:

Compact Flash I/II, IBM Micro Drive, Magic Gate, Smart Media, Smart Media ROM, xD, xD M-Type, xD H-Type, Secure Digital, mini SD, SD ROM, T-Flash, Micro SD, Multi Media Card-I, Multi Media Card-II, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC Plus, MMC Mobile, MMC Micro, RSHS-MMC, RS-MMC, RS-MMC Dual Voltage, RS-MMC 4.0, Memory Stick, MS Select, MS ROM, MS Pro, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, etc.

Systemvoraussetzungen

- PC oder Notebook mit einem freien USB Port
- Windows 98/98SE/ME/2000/XP,
Mac OS 8.6x und höher, Linux OS 2.4.x und höher

Packungsinhalt*

- USB 2.0 CardReader 34 in 1
- USB 2.0 Kabel
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

*Überzeugen Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle Bestandteile des Lieferumfangs in der Verpackung enthalten sind. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.



Hinweis:

Folgen Sie den hier anschließenden allgemeinen Anweisungen zur Installation des CardReaders. Bei Bedarf lesen Sie bitte in Ihrem Computerhandbuch nach oder wenden Sie sich an einen Fachmann.

Treiber Installation**Windows 2000/XP Service Pack 1 und 2**

1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
2. Stecken Sie nun den das USB Kabel an den CardReader und den USB A-Stecker in einen freien USB Port.
3. Der CardReader wird sofort erkannt und Sie können das Gerät sofort verwenden.

Die mitgelieferte CD enthält ein weiteres Features für Ihren CardReader. Um die Wechseldatenträger als ICONS anzeigen zu lassen, führen Sie wie folgt die Installation durch:

1. Legen Sie die Treiber CD in das CD Laufwerk ein.
2. Öffnen Sie mit dem Explorer folgendes Programm:
CD-Laufwerk\Driver\Windows Driver\Setup.exe
3. Klicken Sie auf "ok".
4. Wählen Sie "Ja, Computer jetzt neu starten" und auf "Fertig stellen".
5. Nach dem Neustart ist die Software installiert.

Windows 98/98SE/ME

1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
2. Schließen Sie den CardReader noch nicht an!
3. Legen Sie die Treiber CD in das CD Laufwerk ein.
4. Öffnen Sie mit dem Explorer folgendes Programm:
CD-Laufwerk\Driver\Windows Driver\Setup.exe
5. Sobald die Meldung erscheint, "CardReader anschliessen", stecken Sie das USB Kabel an den CardReader und den USB A-Stecker in einen freien USB Port.
Danach klicken Sie auf "ok".
6. Wählen Sie "Ja, Computer jetzt neu starten" und auf "Fertig stellen".
7. Nach dem Neustart können Sie das Gerät sofort verwenden.



Support Delock

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an support@delock.de / www.delock.de oder telefonisch unter 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43). Sie können die Service-Line zu folgenden Zeiten erreichen:
Mo - Fr: 9:00 - 17:30 Uhr brutto 0,12/min*

Alle Anrufer außerhalb Deutschlands wählen bitte 00493081789324

*Es entstehen Ihnen Verbindungsentgelte gemäß der Verbindungspreisübersicht der Deutschen Telekom AG bzw. Ihres Telefonanbieters für ein Gespräch zur Ortseinwahl.

Aktuelle Produktinformationen und Treiber Downloads finden Sie auch auf unserer Homepage: www.delock.de

Schlussbestimmung

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Copyright

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.