

USB 2.0 Lecteur de cartes 34 en 1



N° produit: 91629

N° manuel: 91629-a

www.delock.com



Description

Le lecteur de cartes DeLock vous permet de lire différents types de cartes mémoires via le port USB de votre PC ou portable. Vous pouvez lire et écrire sur 34 types différents de cartes mémoires.

Spécifications techniques

- Spécification USB 2.0 révision 2.0
- Débit de données jusqu' à 480 Mbps
- Branchement à chaud, Plug & Play
- Pour Windows 98/98SE/ME/2000/XP, Mac OS 8.6x et ultérieur, Linux OS 2.4.x et ultérieur

- Prend en charge les cartes:

Compact Flash I/II, IBM Micro Drive, Magic Gate, Smart Media, Smart Media ROM, xD, xD M-Type, xD H-Type, Secure Digital, mini SD, SD ROM, T-Flash, Micro SD, Multi Media Card-I, Multi Media Card-II, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC Plus, MMC Mobile, MMC Micro, RSHS-MMC, RS-MMC, RS-MMC Dual Voltage, RS-MMC 4.0, Memory Stick, MS Select, MS ROM, MS Pro, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, etc.

Configuration système requise

- PC ou portable avec un port USB disponible
- Windows 98/98SE/ME/2000/XP, Mac OS 8.6x et ultérieur, Linux OS 2.4.x et ultérieur

Contenu de l'emballage*

- USB 2.0 Lecteur de cartes 34 en 1
- câble USB 2.0
- CD d'installation des pilotes
- Manuel d'utilisation

*Assurez-vous que l'emballage du produit contient tous les éléments avant de procéder. Si un quelconque élément venait à manquer ou était endommagé, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

Note:

Suivez les instructions générales pour l'installation de Lecteur de cartes. Si nécessaire, consultez le manuel de votre ordinateur, ou demander l'aide d'un spécialiste.



Installation du pilote

Windows 2000/XP Service Pack 1 et 2

- 1.** Allumez votre ordinateur.
- 2.** Branchez le câble USB sur le Lecteur de cartes et l'USB type A sur un port USB libre.
- 3.** Le lecteur de carte est reconnu et vous pouvez immédiatement commencer à l'utiliser.

Le CD inclus contient une fonctionnalité supplémentaire de votre Lecteur de cartes. Pour afficher les disques amovibles en tant qu'icônes, installez le logiciel comme suit:

- 1.** Insérez le CD pilote dans le lecteur de CD-ROM.
- 2.** Ouvrez l'Explorateur Windows, sélectionnez: CD-drive\ Driver\Windows Driver\Setup.exe
- 3.** Cliquez sur "ok".
- 4.** Choisissez "Oui, redémarrer l'ordinateur" et cliquer sur "Terminer".
- 5.** Après redémarrage, le logiciel est installé.

Windows 98/98SE/ME

- 1.** Allumez votre ordinateur.
- 2.** Veuillez ne pas brancher le Lecteur de cartes pour l'instant!
- 3.** Insérez le CD pilote dans le lecteur de CD-ROM.
- 4.** Ouvrez l'Explorateur Windows, sélectionnez: CD-drive\ Driver\Windows Driver\Setup.exe
- 5.** Aussitôt que le message "branchez le Lecteur de cartes" apparaît, branchez le câble USB sur le Lecteur de cartes et l'USB type A sur un port USB libre. Cliquez sur "ok".
- 6.** Choisissez "Oui, redémarrer l'ordinateur" et cliquer sur "Terminer".
- 7.** Après redémarrage vous pouvez immédiatement commencer à utiliser le périphérique.



Assistance Delock

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre assistance client: support@delock.de / www.delock.fr ou par téléphone 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43). Vous pouvez contacter notre service hotline aux horaires suivants: Lun – Ven: 9:00 – 17:30 tarif 0,12€ / min*

* Des frais de connexion s'appliquent selon les tarifs horaires de Deutsche Telekom AG ou de votre prestataire de téléphonie local.

Pour les appels hors d'Allemagne, veuillez composer le 00493081789324

Vous pouvez trouver les informations sur nos produits actuels sur notre page d'accueil: www.delock.fr

Clause finale

Les informations et données contenues dans ce manuel sont sujettes à modifications sans préavis. Sont exclues les erreurs et les fautes d'impression.

Copyright

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite ou transmise, quel qu'en soit le but, et sous quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans l'approbation écrite expresse de Delock.