



Manual del usuario

DELOCK[®]
we move the world

USB 2.0 lector de tarjetas 34 en 1



Nº del Producto: 91629

Nº de manual del usuario: 91629-a

www.delock.com



Descripción

El lector de tarjetas DeLock le permite leer diferentes tarjetas de memoria a través de la puerto USB del equipo de sobremesa o portátil. Puede leer tarjetas hasta 34 tipos diferentes de tarjetas de memoria.

Especificación técnica

- Revisión de la especificación USB 2.0
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)
- Para Windows 98/98SE/ME/2000/XP,
Mac OS 8.6x o más adelante, Linux OS 2.4.x o más adelante

- Admite memoria:

Compact Flash I/II, IBM Micro Drive, Magic Gate, Smart Media, Smart Media ROM, xD, xD M-Type, xD H-Type, Secure Digital, mini SD, SD ROM, T-Flash, Micro SD, Multi Media Card-I, Multi Media Card-II, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC Plus, MMC Mobile, MMC Micro, RSHS-MMC, RS-MMC, RS-MMC Dual Voltage, RS-MMC 4.0, Memory Stick, MS Select, MS ROM, MS Pro, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, etc.

Requisitos del Sistema

- PC o equipo portátil con un puerto USB disponible
- Windows 98/98SE/ME/2000/XP,
Mac OS 8.6x o más adelante, Linux OS 2.4.x o más adelante

Contenido de la caja*

- USB 2.0 lector de tarjetas 34 en 1
- Cable USB 2.0
- Controlador en CD
- Manual del usuario

*Asegúrese de que el paquete del producto contenga todos los elementos antes de su funcionamiento. Si falta o hay algo dañado, por favor póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.

Nota:

Siga las instrucciones generales para la instalación de lector de tarjetas. En caso necesario, lea el manual de su equipo o pida ayuda a un especialista.



Instalación del controlador

Windows 2000/XP Service Pack 1 o 2

1. Encienda su PC.
2. Enchufe el cable USB al lector de tarjetas y, por otro lado, el USB tipo A a un puerto USB disponible.
3. Después de reiniciar, la unidad lector de tarjetas será reconocida y podrá comenzar a utilizar el dispositivo inmediatamente.

El CD que se incluye contiene una función adicional para el lector de tarjetas. Para mostrar los discos extraíbles a modo de iconos, siga estos pasos para instalar el software:

1. Inserte el CD del controlador en la unidad de CD ROM.
2. Abra el Explorador de Windows y seleccione Unidad_de_CD\ Driver\Windows Driver\Setup.exe
3. Clic en "Aceptar".
4. Elija "Sí, reiniciar el equipo" y haga clic en "Finalizar".
5. Después de reiniciar el equipo, el software se habrá instalado.

Windows 98/98SE/ME

1. Encienda su PC.
2. No conecte el lector de tarjetas todavía.
3. Inserte el CD del controlador en la unidad de CD ROM.
4. Abra el Explorador de Windows y seleccione Unidad_de_CD\ Driver\Windows Driver\Setup.exe
5. Cuando aparezca el mensaje "Conectar el lector de tarjetas", enchufe el cable USB al lector de tarjetas y, por otro lado, el USB tipo A a un puerto USB disponible. Haga clic en "Aceptar".
6. Elija "Sí, reiniciar el equipo" y haga clic en "Finalizar".
7. Después del reinicio el dispositivo estará listo para su uso.



Soporte técnico Delock

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente support@delock.de / www.delock.es

o llamando al teléfono 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43).

El horario de atención de nuestro número de teléfono de atención al cliente es:

Lun – Vie: 9:00 – 17:30 Coste de la llamada 0,12 / min*

* Se aplicará una tarifa de conexión en función del horario de tarifas de Deutsche Telekom AG o de la compañía telefónica local.

Para llamadas fuera de Alemania, marcar el teléfono: 00493081789324

Puede encontrar información actual del producto en nuestra página Web: www.delock.es

Cláusula final

La información y los datos contenidos en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso. Exceptuando errores y erratas.

Copyright

Queda prohibida la reproducción o transmisión para cualquier fin de parte alguna de este manual del usuario, independientemente de la forma en que se realice, ya sea, electrónicamente o mecánicamente, sin el consentimiento escrito de Delock.