



Gebrauchsanweisung

**DELCK**<sup>®</sup>  
we move the world

## Wechselrahmen für 2.5" SATA Festplatten



Produkt-Nr.: 47171  
Beschreibung-Nr.: 47171-a  
[www.delock.com](http://www.delock.com)



---

## **Kurzbeschreibung**

Diesen DeLock Wechselrahmen können Sie in den 3.5" oder 5.25" Schacht Ihres PCs einbauen. Es beinhaltet ein Gehäuse für SATA Festplatten, welches Sie entweder in dem Wechselrahmen mit SATA oder extern über USB betreiben können.

## **Technische Daten**

- Wechselrahmen zum Einbau in den 3.5" oder 5.25" Schacht
- Intern über SATA anzuschließen
- Extern über USB anzuschließen
- 2.5" Gehäuse für SATA HDDs
- Datenübertragungsraten: USB 2.0 bis 480 Mbps  
SATA bis 1.5 Gbps
- für Windows 2000/XP/ Server 2003

## **Systemvoraussetzungen**

- PC mit einem 3.5" oder 5.25" Schacht und einem freien SATA Port
- PC oder Notebook mit zwei freien USB Ports für den Einschub
- Windows 2000/XP/ Server 2003

## **Packungsinhalt\***

- Wechselrahmen
- 2.5" Gehäuse
- 5.25" Rahmen
- USB Kabel, USB Stromkabel
- SATA Kabel, Stromkabel
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

\*Überzeugen Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle Bestandteile des Lieferumfangs in der Verpackung enthalten sind. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.

## **Hardware Installation**

### **Hinweis:**

Folgen Sie den hier anschließenden allgemeinen Anweisungen zur Installation des Gehäuses. Bei Bedarf lesen Sie bitte in Ihrem Computerhandbuch nach oder wenden Sie sich an einen Fachmann.



---

### **Einbau der 2.5" Festplatte in das Gehäuse:**

1. Schrauben Sie das Gehäuse an der Seite der Anschlüsse auf.
2. Nehmen Sie die Blende ab und ziehen Sie den Einschub aus dem Rahmen heraus.
3. Legen Sie die Festplatte in den Einschub und verbinden Sie die SATA Anschlüsse miteinander.
4. Fixieren Sie die Festplatte mit den mitgelieferten Schrauben an dem Einschub.
5. Schieben Sie den Einschub in den Rahmen und schrauben das Gehäuse zu.

### **Einbau des 3.5" Gehäuses im 3.5" Schacht:**

1. Schalten Sie Ihren PC aus, ziehen Sie das Netzkabel.
2. Öffnen Sie das Gehäuse.
3. Entfernen Sie die Blende vom gewünschten freien 3.5" Schacht.
4. Stecken Sie den Wechselrahmen in den Schacht und schrauben Sie diesen an den Seiten fest.
5. Verbinden Sie anschließend die Kabel des Wechselrahmens mit den entsprechenden Anschlüssen an Ihrem Computer.
6. Schließen Sie das Gehäuse wieder und verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil.

### **Einbau des 3.5" Gehäuses im 5.25" Schacht:**

1. Schalten Sie Ihren PC aus, ziehen Sie das Netzkabel.
2. Öffnen Sie das Gehäuse.
3. Entfernen Sie die Blende vom gewünschten freien 5.25" Schacht.
4. Stecken Sie den Wechselrahmen in den 5.25" Rahmen und befestigen Sie diesen mit den Schrauben.
5. Danach stecken Sie das Gerät in den Schacht und schrauben diesen an den Seiten fest.
6. Verbinden Sie anschließend die Kabel des Wechselrahmens mit den entsprechenden Anschlüssen an Ihrem Computer.
7. Schließen Sie das Gehäuse wieder und verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil.

### **Treiber Installation**

#### **Windows 2000/XP/ Server 2003**

#### **Bei Nutzung über den 3.5" Wechselrahmen am PC:**

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Stecken Sie das 2.5" Gehäuse in den Wechselrahmen.
3. Die Festplatte wird sofort erkannt und Sie können das Gerät sofort



verwenden.

4. Mit drücken der Auswurfaste können Sie das Gehäuse aus dem Wechselrahmen entfernen und es auch extern betreiben.

#### **Bei externer Nutzung über den USB Port am PC oder Notebook:**

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Verbinden Sie das USB Datenkabel und das USB Stromkabel mit dem Gehäuse und jeweils einem freien USB Port Ihres Computers.
3. Das externe Laufwerk wird sofort erkannt und Sie können das Gerät sofort verwenden.

#### **Support Delock**

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an [support@delock.de](mailto:support@delock.de) / [www.delock.de](http://www.delock.de) oder telefonisch an 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43). Sie können die Service-Line zu folgenden Zeiten erreichen:

Mo – Fr: 9:00 – 17:30 Uhr brutto 0,12/min\*

Alle Anrufer außerhalb Deutschlands wählen bitte 00493081789324

\*Es entstehen Ihnen Verbindungsentgelte gemäß der Verbindungspreisübersicht der Deutschen Telekom AG bzw. Ihres Telefonanbieters für ein Gespräch zur Ortseinwahl.

Aktuelle Produktinformationen und Treiber Downloads finden Sie auch auf unserer Homepage: [www.delock.de](http://www.delock.de)

#### **Schlussbestimmung**

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

#### **Copyright**

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.