

Rack mobile pour disques durs SATA 2.5"





Description

Ce rack mobile DeLock peut s'installer dans une baie 3.5" ou 5.25" de votre ordinateur. Il comprend un boîtier pour disques durs SATA que vous pouvez utiliser soit dans le rack mobile avec le SATA, soit de façon externe via USB.

Spécifications techniques

- Rack mobile pour installation dans une baie 3.5" ou 5.25"
- De façon interne, à connecter via SATA
- De façon externe, à connecter via USB
- Boîtier 2.5" pour HDD SATA
- Débit de données: USB2.0 jusqu'à 480 Mbps
SATA jusqu'à 1.5 Gbps
- Pour Windows 2000/XP/ Server 2003

Configuration système requise

- PC avec une baie 3.5" ou 5.25" disponible et un port SATA libre
- PC ou portable avec deux ports USB pour le tiroir
- Windows 2000/XP/ Server 2003

Contenu de l'emballage*

- Rack mobile
- Boîtier 2.5"
- Cadre 5.25"
- Câble USB, USB câble d'alimentation
- Câble SATA, câble d'alimentation
- Vis
- Mode d'emploi

*Assurez-vous que l'emballage du produit contient tous les éléments avant de procéder. Si un quelconque élément venait à manquer ou était endommagé, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

Installation matérielle

Note:

Suivez les instructions générales pour l'installation du boîtier. Si nécessaire, consultez le manuel de votre ordinateur, ou demandez l'aide d'un spécialiste.

Installation du disque dur 2.5" dans le boîtier :

1. Ouvrez le boîtier en desserrant les vis à côté des connecteurs.
2. Enlevez la plaque et sortez le cadre coulissant du boîtier.



3. Placez le disque dur avec précaution dans le cadre coulissant et branchez les connexions SATA .
4. Fixez le disque dur sur le cadre coulissant avec les vis fournies.
5. Remettez le cadre coulissant en place dans le boîtier et fermez le boîtier avec les vis.

Installation du boîtier de 3.5" dans la baie de 3.5":

1. Éteignez votre PC et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Ouvrez le boîtier.
3. Enlevez le panneau de la baie 3.5" disponible.
4. Insérez le rack mobile dans la baie et vissez le dans son logement.
5. Branchez enfin les câbles du rack mobile sur les connecteurs respectifs de votre ordinateur.
6. Remontez le boîtier et branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur AC.

Installation du boîtier 3.5" dans la baie 5.25":

1. Éteignez votre PC et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Ouvrez le boîtier.
3. Enlevez le panneau de la baie 5.25" disponible.
4. Insérez le rack mobile dans la baie et vissez le dans son logement.
5. Mettez ensuite le périphérique dans la baie et vissez le dans la baie.
6. Branchez enfin les câbles du rack mobile sur les connecteurs respectifs de votre ordinateur.
7. Remontez le boîtier et branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur AC.

Installation du pilote

Windows 2000/XP/ Server 2003

Pour utilisation avec le rack mobile 3.5" sur le PC:

1. Allumez votre ordinateur.
2. Mettez le boîtier 2.5" dans le rack mobile.
3. Le disque dur est reconnu et vous pouvez immédiatement commencer à l'utiliser.
4. En appuyant sur le bouton d'éjection, vous pouvez enlever le boîtier du rack mobile et également l'utiliser de façon externe.

Pour utilisation externe via le port USB du PC ou du portable:

1. Allumez votre ordinateur.
2. Branchez le câble de données USB et le câble d'alimentation USB sur le boîtier et reliez chaque câble à un port USB disponible de votre PC.



-
3. Le lecteur externe est reconnu et vous pouvez immédiatement commencer à l'utiliser.

Assistance Delock

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre assistance client: support@delock.de / www.delock.fr ou par téléphone 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43). Vous pouvez contacter notre service hotline aux horaires suivants: Lun – Ven: 9:00 – 17:30 tarif 0,12€ / min*

* Des frais de connexion s'appliquent selon les tarifs horaires de Deutsche Telekom AG ou de votre prestataire de téléphonie local.

Pour les appels hors d'Allemagne, veuillez composer le 00493081789324

Vous pouvez trouver les informations sur nos produits actuels sur notre page d'accueil: www.delock.fr

Clause finale

Les informations et données contenues dans ce manuel sont sujettes à modifications sans préavis. Sont exclues les erreurs et les fautes d'impression.

Copyright

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite ou transmise, quel qu'en soit le but, et sous quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans l'approbation écrite expresse de Delock.