



Manuel d'utilisation

DELOCK[®]
we move the world

PCMCIA PC-Card Lecteur de cartes 20 en 1



N° produit: 91403

N° manuel: 91403-a

www.delock.com



Description

Le lecteur de cartes DeLock vous permet de lire différents types de cartes mémoires via le port PCMCIA de votre portable. Vous pouvez lire et écrire sur 20 types différents de cartes mémoires.

Spécifications techniques

- 16-Bit PC-Card
- Prend en charge les cartes:
Memory Stick, Memory Stick Select, Memory Stick Duo (avec MS Duo adaptateur), Memory Stick Pro, Memory Stick Duo MagicGate (avec MS Duo adaptateur), Memory Stick Duo Pro (avec MS Duo adaptateur), Memory Stick Pro MagicGate, Memory Stick MagicGate, Memory Stick Duo MagicGate (avec MS Duo adaptateur), SD, mini SD (avec SD adaptateur), Micro SD - T-flash (avec SD adaptateur), SD High Capacity (SDHC), MMC, RS-MMC (avec MMC adaptateur), MMC Dual Voltage, RS-MMC Dual Voltage (avec MMC adaptateur), xD, xD type M, xD type H
- Prend en charge la mémoire:
 - avec SD jusqu'à 1GB, SD 1.0, 1.1, 2.0 jusqu'à 32GB
 - avec MMC jusqu'à 1GB
 - avec xD jusqu'à 2 GB
 - avec MS Type jusqu'à 256 MB
 - avec MS Pro Type jusqu'à 4 GB
- Branchement à chaud, Plug & Play
- Pour Windows 98/98SE/ME/2000/XP, Mac 8.6 ou plus

Configuration système requise

- PC ou portable avec un slot PCMCIA disponible
- Pour Windows 98/98SE/ME/2000/XP, Mac OS 10.2.8 ou plus

Contenu de l'emballage*

- PC-Card Lecteur de cartes 20 en 1
- Mode d'emploi

*Assurez-vous que l'emballage du produit contient tous les éléments avant de procéder. Si un quelconque élément venait à manquer ou était endommagé, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.



Note:

Suivez les instructions générales pour l'installation du lecteur de cartes. Si nécessaire, consultez le manuel de votre ordinateur, ou demandez l'aide d'un spécialiste.

Installation du pilote**Windows XP**

1. Allumez votre ordinateur.
2. Insérez le Lecteur de cartes dans votre slot PCMCIA.
3. Le pilote est détecté et installé automatiquement.
4. Vous pouvez à présent commencer à utiliser le périphérique.

Assistance Delock

Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre assistance client: support@delock.de / www.delock.fr ou par téléphone 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43). Vous pouvez contacter notre service hotline aux horaires suivants: Lun – Ven: 9:00 – 17:30 tarif 0,12€ / min*

* Des frais de connexion s'appliquent selon les tarifs horaires de Deutsche Telekom AG ou de votre prestataire de téléphonie local.

Pour les appels hors d'Allemagne, veuillez composer le 00493081789324

Vous pouvez trouver les informations sur nos produits actuels sur notre page d'accueil: www.delock.fr

Clause finale

Les informations et données contenues dans ce manuel sont sujettes à modifications sans préavis. Sont exclues les erreurs et les fautes d'impression.

Copyright

Aucune partie de ce manuel d'utilisation ne peut être reproduite ou transmise, quel qu'en soit le but, et sous quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sans l'approbation écrite expresse de Delock.