



Manual del usuario

DELOCK[®]
we move the world

PCMCIA PC-Card lector de tarjetas 20 en 1



Nº del Producto: 91403
Nº de manual del usuario: 91403-a
www.delock.com



Descripción

El lector de tarjetas DeLock le permite leer diferentes tarjetas de memoria a través de la unidad PCMCIA del equipo portátil. Puede leer tarjetas hasta 20 tipos diferentes de tarjetas de memoria.

Especificación técnica

- 16-Bit PC-Card
- Admite siguiente tarjetas de memoria: Memory Stick, Memory Stick Select, Memory Stick Duo (con MS Duo adaptador), Memory Stick Pro, Memory Stick Duo MagicGate (con MS Duo adaptador), Memory Stick Duo Pro (con MS Duo adaptador), Memory Stick Pro MagicGate, Memory Stick MagicGate, Memory Stick Duo MagicGate (con MS Duo adaptador), SD, mini SD (con SD adaptador), Micro SD - T-flash (con SD adaptador), SD High Capacity (SDHC), MMC, RS-MMC (con MMC adaptador), MMC Dual Voltage, RS-MMC Dual Voltage (con MMC adaptador), xD, xD type M, xD type H
- Admite memoria: a SD hasta 1GB, SD 1.0, 1.1, 2.0 hasta 32GB
a MMC hasta 1GB
a xD hasta 2 GB
a MS Type hasta 256 MB
a MS Pro Type hasta 4 GB
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)
- Para Windows 98/98SE/ME/2000/XP, Mac 8.6 o más alto

Requisitos del Sistema

- Equipo de sobremesa o portátil con una ranura PCMCIA
- Windows 98/98SE/ME/2000/XP, Mac OS 10.2.8 o más alto

Contenido del paquete*

- PC-Card lector de tarjetas 20 en 1
- Manual del usuario

*Asegúrese de que el paquete del producto contenga todos los elementos antes de su funcionamiento. Si falta o hay algo dañado, por favor póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.

Nota:

Siga las instrucciones generales para la instalación de la lector de tarjetas. En caso necesario, lea el manual de su equipo o pida ayuda a un especialista.



Instalación del controlador

Windows XP

1. Encienda su PC.
2. Inserte el lector de tarjetas en la ranura PCMCIA.
3. El equipo detectará el controlador y lo instalará automáticamente.
4. Ahora ya puede utilizar el dispositivo.

Soporte técnico Delock

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente support@delock.de / www.delock.es

o llamando al teléfono 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43).

El horario de atención de nuestro número de teléfono de atención al cliente es:

Lun – Vie: 9:00 – 17:30 Coste de la llamada 0,12 / min*

* Se aplicará una tarifa de conexión en función del horario de tarifas de Deutsche Telekom AG o de la compañía telefónica local.

Para llamadas fuera de Alemania, marcar el teléfono: 00493081789324

Puede encontrar información actual del producto en nuestra página Web: www.delock.es

Cláusula final

La información y los datos contenidos en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso. Exceptuando errores y erratas.

Copyright

Queda prohibida la reproducción o transmisión para cualquier fin de parte alguna de este manual del usuario, independientemente de la forma en que se realice, ya sea, electrónicamente o mecánicamente, sin el consentimiento escrito de Delock.