



Příručka uživatele

DELOCK®
we move the world

USB 2.0 čtečka paměťových karet 3.5" 40 in 1



Číslo produktu: 91628
Kód uživatelské příručky: 91628-a
www.delock.com



Popis

Čtečka paměťových karet DeLock může být nainstalována do 3.5" pozice vašeho PC. Součástí jsou přední panely čtečky v černé, stříbrné a béžové pro různé typy skříní. Čtečka umožňuje číst a zapisovat na paměťové karty 40 různých typů.

Specifikace

- Čtečka paměťových karet s rozhraním USB 2.0 pro zabudování do 3.5" pozice
- Lze současně použít dva paměťové sloty (přenos dat mezi kartami)
- USB 2.0 revize 2.0
- Rychlost přenosu dat 480 Mbps
- Hot Swap, Plug & Play

• Podporuje paměťové karty:

Compact Flash I/II, CF ultra II, CF Extreme II, IBM Micro Drive, Magic Store, Smart Media, Smart Media ROM, xD, xD M-Type, xD H-Type, Secure Digital, SD ultra II, SD ROM, Multi Media Card-I, Multi Media Card-II, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC Plus, Memory Stick, MS (4-bit), MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS Select, MS ROM, MS Magic Gate, MS High Speed, MS ultra II

Při použití adaptéru (není součástí produktu) i pro: mini SD, Micro SD, T-Flash, RS-MMC, RS-MMC Dual Voltage, RS-MMC 4.0, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS-Pro Duo Magic Gate, MS Micro, M2

Systémové požadavky

- Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS 8.6x a vyšší verze, Linux OS 2.4.x a vyšší verze
- PC s volnou 3.5" pozicí

Obsah balení*

- Čtečka s kabelem pro připojení na základní desku
- 1x stříbrný & 1x černý výměnný přední kryt
- CD s ovladači
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

*Před použitím se ujistěte, zda balení obsahuje všechny položky. Pokud něco chybí nebo je poškozeno, kontaktujte prosím svého prodejce.



Instalace hardware

Poznámka:

Postupujte podle obecných instrukcí pro instalaci čtečky paměťových karet. Pokud to bude nutné, použijte i manuál vašeho PC nebo požádejte o pomoc specialistu.

1. Vypněte PC a odpojte napájecí šňůru.
2. Otevřete kryt PC.
3. Odstraňte krycí panel z volné 3.5" pozice.
4. Vložte čtečku do 3,5" pozice a připevněte ji šroubky ke skříni PC.
5. Připojte čtečku přímo k základní desce nebo pomocí kabelu, který je součástí balení ji připojte k USB A portu vně skříně.
6. Zavřete kryt PC a připojte napájecí šňůru.

Instalace ovladače

1. Zapněte počítač.
2. čtečka je rozeznána operačním systémem a může být (po případném vytvoření svazků na jednotlivých paměťových kartách) ihned používána.



Technická podpora

S dalšími technickými otázkami můžete kontaktovat naše středisko podpory: support@delock.de nebo telefonicky +49 30 81789324 (pouze německy nebo anglicky) *

Servisní středisko je v provozu v pracovní dny od 9:00 do 16:30 hodin

*Bezplatné hovory z České a Slovenské republiky nejsou možné. Další informace vám může zprostředkovat rovněž prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Aktuální informace o produktu můžete nalézt i na našich webových stránkách <http://www.delock.com>

Závěrečné upozornění

Informace a data obsažená v této příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Za tiskové chyby neručíme.

Copyright

Bez předchozího písemného výslovného svolení od Delocku nesmí být použita žádná část této příručky pro jakékoliv účely rozmnožování, překládání nebo dalších úprav nezávisle na tom, jakým způsobem nebo jakými prostředky k tomu dochází (elektronicky nebo mechanicky).

Ochranná známka Delock je registrovaná obchodní značka a bez písemného svolení jejích vlastníků nesmí být používána. Nesmí být v žádném případě upravena nebo doplněna.

Ochranné známky, obchodní jména, značky a názvy produktů použité v této příručce mohou být registrovanými ochrannými známkami třetích firem zapsanými u příslušných úřadů.