



Manual del usuario

DELOCK®
we move the world

Adaptador USB Bluetooth EDR



 **Bluetooth**®

CE FC



USB
UNIVERSAL SERIAL BUS

N° del Producto: 61478
N° de manual del usuario: 61478-a
www.delock.com



Descripción

El adaptador USB Bluetooth permite una comunicación inalámbrica y transferencia de datos, por ejemplo, entre dos equipos o entre un equipo y un teléfono móvil.

Características

- Compatible con portadora inalámbrica 802.11 sin interferencias.
- Funciona como puerta de enlace de audio (entrada/salida) en su PC, con auriculares Bluetooth que permiten utilizar MSN, Skype, Netmeeting y otras aplicaciones de mensajería a través de Internet.
- Proporciona al usuario la posibilidad de crear una red de área personal Bluetooth con otros dispositivos Bluetooth compatibles.

Especificación técnica

- USB 1.1 interface
- Bluetooth estándar V2.0 EDR
- Clase 2, funciona a un máximo de 80 metros
- Frecuencia: 2.402-2.480 GHz 79 Channel FHSS
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 3 Mbps
- Conectar y listo (Plug & Play)
- Alimentación mediante bus USB
- Para Windows 98SE/ME/2000/XP

Requisitos del Sistema

- PC o equipo portátil con un puerto USB disponible
- Windows 98SE/ME/2000/XP

Contenido del paquete

- Adaptador Bluetooth USB
- Driver en CD
- Manual del usuario

* Asegúrese de que el paquete del producto contenga todos los elementos antes de su funcionamiento. Si alguno de ellos falta o está dañado, por favor póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.

Nota:

Siga las instrucciones generales para la instalación del adaptador. En caso necesario, lea el manual de su equipo o pida ayuda a un especialista.



Instalación del controlador

Service Pack 1 ó 2 de Windows 2000/XP

1. Encienda su PC.
2. Inserte el CD del controlador en la unidad de CD ROM.
3. El programa de instalación se abrirá automáticamente.
4. Haga clic en "Instalar" y, a continuación, en "Siguiente".
5. Lea el contrato de licencia y confírmelo seleccionando la opción "Acepto los términos del Contrato de licencia"; a continuación, haga clic en "Siguiente".
6. Haga clic en "Instalar" y, a continuación, en "Sí".
7. Enchufe el adaptador Bluetooth USB a un puerto USB disponible tan pronto como aparezca el mensaje "Conecte el adaptador Bluetooth".
A continuación, haga clic en "Aceptar".
8. Haga clic en "Finalizar" y, a continuación, en "Sí" para reiniciar el equipo.
9. Después del reinicio el dispositivo estará listo para su uso.

Iniciar una conexión Bluetooth:

1. Haga clic en el logotipo Bluetooth de la barra de tareas.
2. Aparecerá el asistente para realizar una nueva conexión.
3. Elija "Modo rápido" y haga clic en "Siguiente".
4. Si se encuentran diferentes dispositivos Bluetooth, elija el que desea conectar con su PC.
5. Es posible que tenga que insertar una clave para estos dispositivos.
6. Elija un nombre y haga clic en "Siguiente" y, a continuación, en "Finalizar".
7. Puede ver el dispositivo en el programa Bluetooth. Para establecer conexión con el dispositivo, "haga doble clic" en el icono.

Windows 98/98SE/ME

1. Encienda su PC.
2. Inserte el CD del controlador en la unidad de CD ROM.
3. El programa de instalación se abrirá automáticamente.
Haga clic en "Instalar" y, a continuación, en "Siguiente".
4. Lea el contrato de licencia y confírmelo seleccionando la opción "Acepto los términos del Contrato de licencia"; a continuación, haga clic en "Siguiente".
5. Haga clic en "Instalar" y, a continuación, en "Si". Por último, haga clic en "Finalizar".
6. Haga clic en "Sí" para reiniciar el equipo.
7. Después del reinicio, conecte el adaptador Bluetooth USB a un puerto USB disponible.
8. Después del reinicio, el adaptador será reconocido y podrá comenzar a utilizar el dispositivo inmediatamente



Iniciar una conexión Bluetooth:

1. Vaya a "Inicio", "Programas", "Bluetooth", "Administrador de servicios Bluetooth".
2. El resto de dispositivos Bluetooth se buscarán y conectarán automáticamente.

Soporte técnico Delock

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente support@delock.de / www.delock.de

o llamando al teléfono 0700 - DELOCKGE (0700 - 335 625 43).

El horario de atención de nuestro número de teléfono de atención al cliente es:

Lun – Vie: 9:00 – 17:30 Coste de la llamada 0,12 / min*

* Se aplicará una tarifa de conexión en función del horario de tarifas de Deutsche Telekom AG o de la compañía telefónica local.

Para llamadas fuera de Alemania, marcar el teléfono: 00493081789324

Puede encontrar información actual del producto en nuestra página Web:
www.delock.de

Cláusula final

La información y los datos contenidos en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso. Exceptuando errores y erratas.

Copyright

Queda prohibida la reproducción o transmisión para cualquier fin de todas las partes de este manual del usuario, independientemente de la forma en que se realice, ya sea electrónica o mecánicamente, sin el consentimiento escrito de Delock.