



Gebrauchsanweisung

DELOCK®
we move the world

USB 2.0 CardReader 3.5" 40 in 1



Produkt-Nr:91628
Beschreibungs-Nr:91628-a
www.delock.com



Kurzbeschreibung

Diesen DeLock CardReader können Sie in den 3.5" Schacht Ihres PCs einbauen. Für die unterschiedlichen Gehäusefarben finden Sie im Lieferumfang austauschbare Frontblenden in schwarz, silber und beige. Sie können mit diesem CardReader 40 verschiedene Speicherkarten lesen und beschreiben.

Technische Daten

- USB 2.0 Card Reader 40 in 1 mit 1x USB 2.0 Port im Metallgehäuse für den Einbau im 3.5" Schacht
- Für die gleichzeitige Nutzung von 2 Datenspeichern zum Datentransfer
- USB 2.0 Spezifikation Revision 2.0
- Datentransferraten bis zu 480 Mbps
- Hot Swap, Plug & Play

• Unterstützt folgende Speicherkarten:

Compact Flash I/II, CF ultra II, CF Extreme II, IBM Micro Drive, Magic Store, Smart Media, Smart Media ROM, xD, xD M-Type, xD H-Type, Secure Digital, SD ultra II, SD ROM, Multi Media Card-I, Multi Media Card-II, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC Plus, Memory Stick, MS (4-bit), MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS Select, MS ROM, MS Magic Gate, MS High Speed, MS ultra II, etc.

Mit Adapter für: mini SD, Micro SD, T-Flash, RS-MMC, RS-MMC Dual Voltage, RS-MMC 4.0, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS-Pro Duo Magic Gate, MS Micro, M2

Systemvoraussetzungen

- Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS 8.6x und höher, Linux OS 2.4.x und höher
- PC mit einem freien 3.5" Schacht

Packungsinhalt*

- Card Reader mit Anschlusskabel am Mainboard
- Extra Kabel zum Anschluss an USB Port
- 1x silberne & 1x schwarze Frontblende
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

*Überzeugen Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle Bestandteile des Lieferumfangs in der Verpackung enthalten sind. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Fachhändler.



Hardware Installation

Hinweis:

Folgen Sie den hier anschließenden allgemeinen Anweisungen zur Installation des CardReaders. Bei Bedarf lesen Sie bitte in Ihrem Computerhandbuch nach oder wenden Sie sich an einen Fachmann.

1. Schalten Sie Ihren PC aus, ziehen Sie das Netzkabel.
2. Öffnen Sie das Gehäuse.
3. Entfernen Sie die Blende vom gewünschten freien 3.5" Schacht.
4. Stecken Sie den CardReader in den Schacht und schrauben Sie diesen an den Seiten fest.
5. Stecken Sie das USB Kabel entweder direkt an Ihr Mainboard oder über das mitgelieferte USB A Kabel extern am Mainboard an.
6. Schließen Sie das Gehäuse wieder und verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil.

Treiber Installation

1. Schalten Sie den Computer ein.
2. Der CardReader wird erkannt und Sie können das Gerät sofort verwenden.

Support Delock

Bei weitergehenden Supportanfragen wenden Sie sich bitte an support@delock.de / www.delock.de oder telefonisch an +49 30 81789324*. Sie können die Service-Line zu folgenden Zeiten erreichen:

Mo – Fr: 9:00 – 16:30 Uhr

*Es entstehen Ihnen Verbindungsentgelte gemäß der Verbindungspreisübersicht Ihres Telefonanbieters für ein Gespräch zur Ortseinwahl Deutschland/Berlin.

Aktuelle Produktinformationen und Treiber Downloads finden Sie auch auf unserer Homepage: www.delock.de

Schlussbestimmung

Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Copyright

Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Delock darf kein Teil dieser Bedienungsanleitung für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

Stand: 08/2008