



Manual del usuario

DELLOCK[®]
we move the world

USB 2.0 Lector de tarjetas 3.5" 40 en 1



N° del Producto:91628
N° de manual de usuario:91628-a
www.delock.com



Descripción

El lector de tarjetas DeLock se puede instalar en un hueco para unidad de 3,5" de su equipo. Se incluyen frontales negros, plateados y beige para obtener chasis de distintos colores. Este lector de tarjetas puede leer y escribir 40 formatos de tarjetas de memoria distintos.

Especificación técnica

- Lector de tarjetas USB 2.0 40 en 1 con un puerto USB 2.0 con carcasa metálica para instalarlo en un hueco de unidad de 3,5"
- Se pueden utilizar dos ranuras de medios al mismo tiempo para intercambiar datos
- Revisión de la especificación USB 2.0
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)

• Admite memoria:

Compact Flash I/II, CF ultra II, CF Extreme II, IBM Micro Drive, Magic Store, Smart Media, Smart Media ROM, xD, xD M-Type, xD H-Type, Secure Digital, SD ultra II, SD ROM, Multi Media Card-I, Multi Media Card-II, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC Plus, Memory Stick, MS (4-bit), MS Pro, MS-Pro Magic Gate, MS Select, MS ROM, MS Magic Gate, MS High Speed, MS ultra II, etc.

Con adaptador para: mini SD, Micro SD, T-Flash, RS-MMC, RS-MMC Dual Voltage, RS-MMC 4.0, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS-Pro Duo, MS-Pro Duo Magic Gate, MS Micro, M2

Requisitos del Sistema

- Windows 98/98SE/ME/2000/XP/Vista, Mac OS 8.6x o más adelante, Linux OS 2.4.x o más adelante
- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3,5"

Contenido del paquete*

- Lector de tarjetas con cable para la placa base
- Cable de conexión al puerto USB
- 1 panel frontal plateado y 1 negro
- Driver en CD
- Manual del usuario

*Asegúrese de que el paquete del producto contenga todos los elementos antes de su funcionamiento. Si falta o hay algo dañado, por favor póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.



Hardware Instalación

Nota:

Siga las instrucciones generales para la instalación de la lector de tarjetas. En caso necesario, lea el manual de su equipo o pida ayuda a un especialista.

1. Apague su equipo y desconecte el cable de alimentación.
2. Abra la carcasa.
3. Retire el panel del hueco para unidad de 3.5".
4. Inserte el lector de tarjetas en el hueco y sujete el lector de tarjetas a la carcasa con tornillos.
5. Conecte el lector de tarjetas directamente a la placa base; o bien, utilice el cable que se incluye en la caja para conectar el cable USB A fuera de la carcasa.
6. Vuelva a colocar la carcasa y conecte el adaptador de CA del cable de alimentación.

Instalación del controlador

1. Encienda su PC
2. Le lector de tarjetas será reconocida y podrá comenzar a utilizar el dispositivo inmediatamente.



Soporte técnico Delock

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente support@delock.de / www.delock.es o llamando al teléfono +49 30 81789324*.

El horario de atención de nuestro número de teléfono de atención al cliente es:
Lun – Vie: 9:00 – 16:30

* Se aplicará una tarifa de conexión en función del horario de la compañía telefónica local.

Puede encontrar información actual del producto en nuestra página Web:
www.delock.es

Cláusula final

La información y los datos contenidos en este manual están sujetos a cambios sin previo aviso. Exceptuando errores y erratas.

Copyright

Queda prohibida la reproducción o transmisión para cualquier fin de parte alguna de este manual del usuario, independientemente de la forma en que se realice, ya sea, electrónicamente o mecánicamente, sin el consentimiento escrito de Delock.