



Příručka uživatele

DELOCK®
we move the world

PCMCIA PC-Card čtečka paměťových karet 20 in 1



Číslo produktu: 91403
Kód uživatelské příručky: 91403-a
www.delock.com



Popis

Čtečka paměťových karet DeLock umožňuje čtení různých typů paměťových karet přes PCMCIA slot vašeho notebooku. Můžete číst a zapisovat na 20 různých typů paměťových karet.

Specifikace

- 16-Bit PC-Card
- Podporuje následující paměťové karty:
Memory Stick, Memory Stick Select, Memory Stick Duo (s MS Duo adaptérem*), Memory Stick Pro, Memory Stick Duo MagicGate (s MS Duo adaptérem*), Memory Stick Duo Pro (s MS Duo adaptérem*), Memory Stick Pro MagicGate, Memory Stick MagicGate, Memory Stick Duo MagicGate (s MS Duo adaptérem*), SD, mini SD (s SD adaptérem*), Micro SD - T-flash (s SD adaptérem*), SD High Capacity (SDHC), MMC, RS-MMC (s MMC adaptérem*), MMC Dual Voltage, RS-MMC Dual Voltage (s MMC adaptérem*), xD, xD typ M, xD typ H
* adaptéry nejsou součástí produktu
- Podporuje velikosti: SD až 1GB, SD 1.0, 1.1, 2.0 až 32GB
MMC až 1GB
xD až 2 GB
MS až 256 MB
MS Pro až 4 GB
- Hot Swap, Plug & Play
- Pro Windows 98/98SE/ME/2000/XP, Mac 8.6 a vyšší verze

Systémové požadavky

- PC or Notebook with a PCMCIA Slot
- Windows 98/98SE/ME/2000/XP, Mac OS 10.2.8 a vyšší verze

Obsah balení*

- PC-Card čtečka 20 in 1
- uživatelská příručka

*Před použitím se ujistěte, zda balení obsahuje všechny položky. Pokud něco chybí nebo je poškozeno, kontaktujte prosím svého prodejce.

Poznámka:

Postupujte podle všeobecných pokynů pro instalaci čtečky. . Pokud to bude potřeba, použijte manuál vašeho počítače nebo požádejte o pomoc specialistu.



Instalace

1. Zapněte počítač.
2. Vložte čtečku do PCMCIA slotu.
3. Driver bude vyhledán a nainstalován automaticky.
4. Nyní již můžete toto zařízení začít používat.

Technická podpora

S dalšími technickými otázkami můžete kontaktovat naše středisko podpory: support@delock.de nebo telefonicky +49 30 81789324 (pouze německy nebo anglicky) *

Servisní středisko je v provozu v pracovní dny od 9:00 do 17:30 hodin

*Bezplatné hovory z České a Slovenské republiky nejsou možné. Další informace vám může zprostředkovat rovněž prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Aktuální informace o produktu můžete nalézt i na našich webových stránkách <http://www.delock.com>

Závěrečné upozornění

Informace a data obsažená v této příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Za tiskové chyby neručíme.

Copyright

Bez předchozího písemného výslovného svolení od Delocku nesmí být použita žádná část této příručky pro jakékoliv účely rozmnožování, překládání nebo dalších úprav nezávisle na tom, jakým způsobem nebo jakými prostředky k tomu dochází (elektronicky nebo mechanicky).

Ochranná známka Delock je registrovaná obchodní značka a bez písemného svolení jejích vlastníků nesmí být používána. Nesmí být v žádném případě upravena nebo doplněna.

Ochranné známky, obchodní jména, značky a názvy produktů použité v této příručce mohou být registrovanými ochrannými známkami třetích firem zapsanými u příslušných úřadů.